

POSTAVLJANJE FLASTERA

Mali savjetnik za nase kupce



1. PODLOGA

- Ispravna i jaka podloga daje flasteru stabilnost. Podloga mora imati odgovarajuću nosivost i biti slobodna od skupljanja vode.
- Već tokom izrade podloge ugraditi nagib od 1 – 3 %, za odvođenje voda.
- Ovisno o opterećenju, podloga se formira od različito debelog sloja soder, tucanika ili mješavine minerala, zrna veličine 0/31,5 dužno postavljenog i dobro zaštićenog. Površina treba biti zatvorena, tako što se u slučaju grubog materijala sipa ili umijesi pijesak.
- Debljina kompletne izrade treba zbog zaštite od smrzavanja biti 45 cm.
- Kod većih opterećenja kao npr. na garažnim prilazima se osim toga preporučuje stabilni okvir sa strana zastora i to od ivičnog kamena.


Flaster						
Podsloj (frakcije 2/4 mm ili pijesak za flastere)						
Podloga (tucanik, miješani minerali, frakcije)						
Porasli nivo zemlje / stijena						

2. PODSLOJ FLASTERA

- Preporučuje se materijal u obliku lomljenih ili nelomljenih minerala, kao fine frakcije zrna veličine 2/5 mm. ili flasterni pijesak zrna velicine 2/4 mm.
- Debljina podsloja flastera treba dosegnuti 3 – 5 cm.
- Podsloj flastera treba ispravno zagladiti a ne treba ga zgusnuti.
- Tokom mjerenja visine, treba obratiti pažnju da će se nivo podsloja flastera kasnijim protresom postavljene površine sniziti. Nagib flastera mora biti ugrađen već u podlozi.

3. POSTAVLJANJE PLOČNIKA

- Pločnici se moraju postavljati sa razmakom od ca. 3 – 5 mm, a klinkeri 8 – 10 mm. Kod veznih pločnika i pločnika nekih drugih oblika, oblik fuga proizilazi iz samog oblika pločnika.
- Da bi se optički minimirale neizbježne varijacije boja na flasteru, potrebno je pločnike postavljati iz više paketa neizmjenično.
- Tek postavljene površine sa svježim fugama po mogućnosti ne prelaziti ili opterećavati.
- Nakon završetka postavljanja, potrebno je na suhom flasteru sve fuge potpuno popuniti sa odgovarajućim materijalom, tako da se taj materijal sa velikom metlom mete u fuge.
- Kao materijal za fuge se preporučuje materijal sa veličinom zrna kao i kod podsloja flastera.



4. OTRESANJE FLASTERNE POVRŠINE

- Nakon postavljenog flastera i popunjenih fuga treba otresti površinu.
- Izričito samo suhe i čiste površine tresti. Koristiti laki površinski kompresor a kod osjetljivih površina, kao npr. klinkera, dodati još i gumenu podlogu. Tresti uvijek od jake ivice ka sredini.
- Nakon otresanja u fuge ponovo namesti materijal koji je predviđen za fuge, eventualno i umijesiti, konačno se zastorna površina može opterećavati.

